



ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL
DE AUTOTAXIS DE VALENCIA
www.agtaxisvalencia.com

Músico Gomis, 36 bajo
Telf. 963 570 164
Fax 963 570 158
46014 Valencia

Tarifas HALE 2018



Los mínimos de percepción aparecerán siempre al finalizar el servicio, cuando pulsemos el botón N° 4 "P"

- **Tarifa 1 y 2 urbana:** Presionar botón N° 1 (Son automáticas, se aplicaran según día y hora).
- **Tarifa 3 y 4 interurbana (carretera):** Presionar botón N° 1 dos veces seguidas. Se aplicara la tarifa desde el origen de la contratación del servicio. (La tarifa es automática se aplicara según día y hora). En esta tarifa 3 y 4, una vez introducida solo se podrá cambiar o pasar a la tarifa 0. Esta tarifa como novedad 2018, se aplicara desde el origen del servicio en cualquier zona donde se inicie el servicio.
- **Tarifa 5 y 6 importe mínimo origen aeropuerto 12€:** Mantendremos pulsado el botón N° 2 (Son automáticas, se aplican según día y hora). El suplemento aparecerá automáticamente, después pulsaremos botón N° 4 "parado" y marcara el mínimo de 6,60€, volveremos a pulsar el botón N° 4 y se sumara suplemento al importe del servicio, con un total de 12,00€.
- **Tarifa 0:** Primero introducir la tarifa en el taxímetro, dejar pasar 30 segundos como mínimo y presionar botón N° 2, luego para regresar a la tarifa que llevamos insertada, volveremos a presionar el botón N° 2, (de no esperar los 30 segundos el marcador inicia en 0,00)
- **Función de la tarifa 0:** Es suspender momentáneamente el computo tarifario en el taxímetro (No contara ni tiempo ni metros) para que los servicios solicitados a través de radio emisoras no rebasen el máximo de llegada al cliente. Se puede aplicar en todas las tarifas.
- **Retorno tarifa interurbana 3 y 4 (carretera):** Se utilizara la tarifa 0, cuando tengamos que regresar al núcleo urbano con el mismo cliente que realiza ida y vuelta al lugar de origen.
- **Aplicación de suplementos origen de la estación marítima y recinto ferial:** Introducir la tarifa urbana en el taxímetro seguido presionar el botón N°3 "hasta que aparezca la letra E parpadeando en el indicador de tarifa", luego pulsar botón 1 y aparecerá el suplemento 2.95€ en la parte inferior del taxímetro a continuación pulsar N°4 y desaparecerá la letra E del indicador de tarifa, iniciaremos el servicio y al terminar el servicio pulsaremos el botón N° 4 "parado" P (CAJA), volveremos a pulsar el botón N° 4 y se sumara el suplemento al importe del servicio. En ningún supuesto se podrán sumar más de un suplemento. Los suplementos solo se podrán introducir en el taxímetro en el momento del inicio del viaje en el lugar de origen y antes de poner el vehículo en movimiento, no siendo posible hacerlo después.
- **Control horario penalizaciones:** Cuando se apague el taxímetro deberá estar más de una hora apagado para evitar que nos penalice (Sí se podrá circular con el taxímetro apagado para comidas y relevos NO Penaliza)
- **Saldo de horas no trabajadas:** Para comprobar el tiempo que nos queda de saldo de horas no consumidas de trabajo, presionar botón nº 2 sin soltar, máximo de mantener presionado 5 segundos máximo.
- **Aviso de fin de jornada laboral:** 15 minutos antes de terminar el saldo de horas, aparecerá las siglas PFJ "próximo fin jornada". Fin del saldo de horas aparecerá FJL "fin jornada laboral" si estamos realizando un servicio antes del fin de jornada, el taxímetro continuara hasta terminar el servicio.

Solo para HALE con sistema de radioemisora TAXITRONIC: Cuando aparezca el PFJ (próximo fin jornada) tendremos que apagar el TD-30 y colocarlo en fuera de servicio, de no realizar esta función no podremos apagar el taxímetro en el fin de la jornada, estará toda la noche la luz verde encendida, hasta las 05:59 horas que nos de nuevo saldo de horas. Asociación integrada en la Unión Asoc. de Auto Taxis de la Comunidad Valenciana y en la U. N. A. L. T. (Unión Nacional Auto Taxis)



**ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL
DE AUTOTAXIS DE VALENCIA**
www.agtaxisvalencia.com

*Músico Gomis, 36 bajo
Telf. 963 570 164
Fax 963 570 158
46014 Valencia*